

# ATMOS brændekedel

## Placering af "Optændingslabel"

Vedlagte label placeres i det viste felt



### Optænding

- 1 Tænd på grøn knap 0/1
- 2 Træk luftspjældet ud
- 3 Røggastermostaten stilles på nul
- 4 Tænd op
- 5 Vent ca. 10 min.
- 6 Skub luftspjældet ind
- 7 Røggastermostaten stilles på forudindstillet mærke

Importør:  [www.termicplus.dk](http://www.termicplus.dk)