

STI Solvarmestyring MTDC



Quick guide

For hurtig idriftssættelse af solvarmeanlægget skal følgende 3 trin udføres:

- 1. Valg af anlægstype
- 2. Elektrisk tilslutning
- 3. Opsætning af styring

1 Valg af anlægstype (program)

Solvarmestyringen kan håndtere 27 forskellige anlægstyper (se side 12 i manualen). Her er en beskrivelse af de 6 mest benyttede typer.



Program 1

Solar med opbevaring

Info Kan bruges til DENVIRO akkumuleringstank/solvarmebeholder løsning.



Program 13

Solar med bypass

Info Ved lange rørstræk mellem solfanger og tank (>20m) kan denne type vælges. Ved bypass sikres at al vandet i rørstrækningen opvarmes, inden det pumpes ind i beholderen.

14 🚽 S1
S4

Solar med varmeveksler

Program 14

Info Kan bruges til en akkumuleringstank uden solvarmespiral.



Program 17

Solar med 2 lagre og skifteventil Info Kan også bruges til DENVIRO

sommerhuspakke løsning med rumvarmepakke nr. 2052.



Program 25

Solar med køling 3

Info Kan bruges til DENVIRO solvarmebeholder løsning med rumvarmepakke nr. 2053.

2 Elektrisk tilslutning

For elektriske tilslutninger til styringen af temperaturfølere, pumpe(r) og evt. 3-vejs ventil(er), henvises til diagrammer i manualen for solvarmestyringen side 8-14. Brug det diagram, der passer med valgt program (anlægstype).

3 Opsætning af styring

- Tilslut netspænding
- Vælg dansk sprog
- Tid og dato indstilles

 og bruges til at op- eller nedjustere det aktuelle tal.
 OK bruges til at vælge og gå videre med.
 Efter at have trykket OK til valgt årstal fremkommer et diagram over anlægstypen.
- Tryk på Esc -knappen for at komme ind i menuerne
- Tryk pil-ned indtil menu 6. Specialfunktioner er fremhævet
- Tryk OK
- Tryk OK igen ved 6.1 Programvalg
- Tryk **pil-ned** indtil du finder den ønskede anlægstype (7.1.1.=program 1, 7.1.2.=program 2, osv.)
- Tryk info, når det ønskede program er fremhævet, hvorved der vises et diagram over valgt anlægstype
- Tryk **OK** for at vælge dette program
- Tryk på Esc-knappen for at forlade menuen
- Tryk JA for at gemme ændringerne
- Tryk på Esc-knappen for at forlade menu 7
- Tryk pil-op indtil menu 5 er fremhævet
- Tryk OK

Nu kan man indstille nogle værdier. For indstilling og nærmere forklaring af de indstillelige parametre trykkes der **info** ud for hver parameter. For uddybende forklaring henvises til kapitel 4 i manualen for DENVIRO Solvarmestyring.

Som udgangspunkt anbefales følgende indstillinger:

Program 1	4.1.	Tmin S1 = 20°C		
	4.4.	∆TR1 = 10/3°C		
	4.5.	Tmax S2 = 95 ⁰ C		
Program 13	Som ved program 1			
Program 14	Som ve	Som ved program 1		
Program 17	4.1.	Tmin S1 = 20°C		
	4.5.	Tmax S2 = 65°C		
	4.6.	Prioritering af lagring $2 = 2$		
	4.7.	$\Delta TR2 = 10/3^{\circ}C$		
	4.8.	Tmax S3 = 95°C		
	4.4.	ΔTR1 = 10/3°C		
	4.3.	Prioritering af lagring 1 = 1		
	4.15.	Temperatur prioritering = 60°C		
	4.16.	Opladningstid = 20 min.		
	4.17.	Stigning = 3°C/min.		
Program 25	4.1.	Tmin S1 = 20° C		
	4.4.	∆TR1 = 10/3°C		
	4.5.	Tmax S2 = 95°C		
	4.21.1	Køling Tset = 65 ^o C		
	4.21.2	Hysterese = -10°C		
	4.21.3	Køling sensor = S3		

- Tryk på Bekræft når en parameter er ændret.
- Tryk på Esc-knappen for at forlade menuen (når alle parametre har ønsket værdi).
- Tryk på JA for at gemme ændringer.
- Tryk på Esc-knappen for at vende tilbage til oversigtsprogrammet.

Dit solvarmeanlæg er nu idriftsat.